

Flame Pot Instructions

ALWAYS REMEMBER, SAFETY FIRST



Cautions

- Read the instructions on the fuel bottle in full prior to using.
- Never pour fuel into the Flame Pot while it is lit or hot.
- Never leave a fire unattended, always provide adult supervision while in use.
- Keep your Flame Pot and Fuel Gel away from the reach of children and pets.
- Never move the Flame Pot while it is lit. Extinguish the flame with the snuffer provided and wait until it cools before moving.
- Do not use for cooking purposes. Although clean burning it is non food grade for ingesting.
- Store fuel in a cool dry place away from heat and flames.

Operating Instructions

- Choose a safe location for your Flame Pot, away from flammable materials, children and pets.
- Place your Flame Pot on a flat level surface.
- Fill your Flame Pot with InFlame Premium Alcohol Gel to a 1/2" from the top lip of the canister.
- Light fuel with a long match or BBQ lighter.
- To extinguish the flame, take the snuffer provided with the Flame Pot, and place the snuffer over the lit fire. The removal of the oxygen will cause the flame to go out. Let cool before touching and moving the flame pot.
- When the Flame Pot cools, place the lid of the Flame Pot on the canister to prevent any left over alcohol from evaporating. Always top the fuel back up to the top of the canister prior to re-lighting. NEVER re-light or refuel your Flame Pot when it is still hot.

Care Instructions

- To extend the life of your Flame Pot, protect from the elements, and store indoors during the winter months.
- Gel fuels will leave a residue at the end of each fire from the organic thickeners. It is recommended to clean out the residue after every two to three fires to ensure a clean burn. The debris will also dissolve if boiling water is added to the fuel reservoir and left to sit for five minutes. Remove water, residue and let dry before re-using.

Pot à Feu : Mode d'emploi

N'oubliez pas, la sécurité passe avant tout!



Mises en garde

- Ne jamais verser le carburant dans le pot à feu s'il est en feu ou s'il est chaud.
- Ne jamais laisser un pot à feu flamber sans supervision.
- Tenir le pot à feu et le carburant (gel d'alcool) hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Éviter de déplacer le pot à feu quand il flambe. Eteindre la flamme avec l'éteignoir fourni et attendre que le pot soit refroidi avant de le changer de place.
- Ne pas utiliser le pot à feu pour cuisiner. Même si la flamme brûle proprement, le pot à feu ne doit pas servir à cuisiner des aliments.
- Lire les instructions sur la bouteille de gel d'alcool avant de l'utiliser.
- Ranger le gel d'alcool dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et du feu.

Mode d'emploi

- Opter pour un endroit sécuritaire pour installer le pot à feu, loin des enfants, animaux de compagnie et matériaux inflammables.
- Poser le pot à feu sur une surface lisse et plane.
- Remplir le pot à feu avec le gel d'alcool InFlame Premium jusqu'à 1/2 po du rebord du réservoir.
- Allumer avec une allumette longue ou un briquet à gril.
- Poser l'éteignoir livré avec le pot à feu pour l'éteindre. Le feu s'éteindra quand l'apport d'air est coupé. Laisser refroidir avant de le manipuler.
- Une fois le pot à feu refroidi, couvrir le réservoir du pot afin d'empêcher l'évaporation de tout résidu d'alcool. Remplir à nouveau le réservoir avec le gel d'alcool avant de l'allumer. Ne jamais allumer ou remplir à nouveau le pot à feu s'il est encore chaud.

Entretien

- Pour prolonger la durée du pot à feu, le mettre à l'abri des intempéries et le ranger au sec pendant l'hiver.
- Le gel d'alcool laissera un résidu causé par les épaississants organiques après chaque mise à feu. Il est suggéré de nettoyer ce résidu après deux ou trois feux pour obtenir une flamme propre. Ces résidus pourront être dissous si on laisse de l'eau bouillante dans le réservoir pendant cinq minutes. Avant d'utiliser le pot à feu à nouveau, enlever l'eau et les résidus et laisser sécher.